

DERBIPRIMER® S

Vernis bitumineux d'imprégnation à froid

Description

- ▶ Le DERBIPRIMER S est un vernis bitumineux d'imprégnation à froid spécialement conçu pour optimiser l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur supports poreux ou absorbants.

Avantages

- ▶ Optimise l'adhérence de la membrane d'étanchéité.
- ▶ Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- ▶ Compatible avec la majorité des supports.
- ▶ Produit prêt à l'emploi; conservation illimitée et résiste au gel.
- ▶ Efficace et rapide.
- ▶ Disponible en IBC Cubitainer de 1000 l (minimalise les déchets de chantier).
- ▶ Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussières.

Application

Consommation : de 0,2 l/m² tot 0,5 l/m² en fonction de la nature du support
Accessoires : - une brosse
- le pistolet airless (gicleur de 18/50)
Nettoyage : DERBICLEAN® NT
Temps de séchage : 1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

Conditionnement

Bidon de : 4 l
10 l
20 l
IBC Cubitainer : 1000 l

Informations supplémentaires

Densité : 0,9 kg/l
Résidu sec : 55 %
Point éclair : 35 °C

Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.



Comment appliquer ?

Mode d'emploi

A / Préparation de la surface de supports absorbants



- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes, avec un chalumeau ou le DERBIMASTIC® S.
- Le DERBIPRIMER S peut être appliqué sur :
 - le béton, la maçonnerie, le ciment, la fibre ciment et le béton cellulaire
 - les panneaux en bois
 - les toitures bitumineuses vieillissantes
 - les constructions souterraines et les fondations.

B / Préparation de la surface de supports métalliques



- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.
- Le DERBIPRIMER S peut être appliqué sur :
 - le béton, la maçonnerie, le ciment, la fibre ciment et le béton cellulaire
 - les panneaux en bois
 - les toitures bitumineuses vieillissantes
 - les constructions souterraines et les fondations.

C / Application du DERBIPRIMER S



- La surface doit être propre et sèche.
- Bien remuer le produit avant application.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Tout excès de produit doit être éliminé.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.

